

FI-SCHUTZSCHALTER

Prüftaste mind. **monatlich**
und **nach jedem Gewitter**
drücken!

FI-Schutzschalter
muss auslösen!

Andernfalls

Elektrofachkraft verständigen

